

WasserVitalisierer



Bedienungsanleitung



deutsch



Einleitung

Der WasserVitalisierer wurde nach den höchsten Qualitätskriterien in Deutschland gefertigt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
Inhaltsverzeichnis	2
Lieferumfang	3
Aufbau des Gerätes	3
Sicherheitsvorschriften für die Anwendung	4
Sicherheitsvorschriften für die Handsonde	4
Gebrauchsanweisung	5
Anwendungsort	5
Gerät anschliessen	5
Achtung	6
Inbetriebnahme	6
Programm Aqua	6
Programm Scan	7
Zeiteinstellung	8
Fragen und Antworten	9
Pflegehinweise	9
Technische Daten	9
Service & Garantie	10
Haftungsausschluss	10
Rechtliche Hinweise	10
Warnhinweise	11
Handhabung der Handsonde	11
Entsorgung	11
Energiezentren	12
Herstellerangaben	12



Lieferumfang

- 1 WasserVitalisierer
- 1 Handsonde
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung



Aufbau des Gerätes



Vorderansicht

Antennenbuchse



Rückansicht



Sicherheitsvorschriften für die Anwendung



Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wird in der Anwendung genutzt. Das elektromagnetische Feld kann aufgrund der gewünschten Eigenschaften unter Umständen im Betriebsmodus andere elektronische und elektrische Geräte beeinflussen. Im Einzelfall ist eine Abschirmung erforderlich.

Alle elektronischen Geräte wie Mobiltelefon, Massagesessel, Autoschlüssel mit Wegfahrsperre, Ton- und Fernsehgeräte, Computer, Bildschirme, Kreditkarten etc. können gestört werden.

Die Handsonde sollte mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen Geräten betrieben werden. Bei Funkmikrofonen und Lautsprechern kann es bei geringem Abstand zu Interferenzen kommen.

Bei magnetischen Datenträgern und sensibler Elektronik sollte der Abstand 5 m betragen.

Das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen betreiben! Der Einsatz des Gerätes ist nur in geschlossenen, trockenen Räumen zulässig.

Bitte das Gerät nicht im Leerlauf betreiben!

Sicherheitsvorschriften für die Handsonde

Während der Anwendung der Handsonde muss das Kabel vollständig entrollt sein und darf keinerlei Schlaufen bilden. Bei grosser Belastung der Handsonde kann es sonst zu Beschädigungen am Kabel kommen.

Sowohl die Ummantelung als auch die Isolierung der Handsonde und der Zuleitung dürfen nicht beschädigt sein. Die ständige Kontrolle obliegt dem Anwender.



Bei defekter Ummantelung und defekter Isolierung darf die Handsonde nicht eingesetzt werden. In diesem Fall muss die Handsonde erneuert werden.





Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Bei einem Weiterverkauf oder der Weitergabe des Gerätes muss auch die Gebrauchsanweisung mitgegeben werden.

Anwendungsort

Das Gerät darf nur in Räumen und an Stellen aufgestellt werden, an denen das elektromagnetische Feld keinen Einfluss auf die im Raum befindlichen Einrichtungen hat.

Wählen Sie als sicheren Standort eine gerade nichtmetallische Oberfläche, damit das Gerät auf den Gummifüssen fest steht.

Auf der Rückseite des Gerätes sind zwei Lüfter eingebaut. Die Lüfter sowie die seitlichen Lüftungslöcher müssen frei sein, um die Kühlung der elektronischen Bauteile zu gewährleisten.

Gerät anschliessen

Grundsätzlich sollte jede Erstbenutzung durch einen autorisierten Händler oder durch den Hersteller erfolgen.

Schrauben Sie die Antenne am Gerät vorn rechts an. Achten Sie darauf, dass der Schraubverschluss handfest angezogen ist.

Schliessen Sie den mitgelieferten AC/DC Adapter an der hinteren Seite des Gehäuses an das Gerät an. Verwenden Sie zum Betrieb des Gerätes ausschliesslich den mitgelieferten Originaladapter, um Schäden am Gerät zu vermeiden!

Prüfen Sie, ob der Kippschalter in Nullstellung ist. Dann schliessen Sie zuletzt den Adapter an die Steckdose an. Das Gerät ist nun bereit.





ACHTUNG - Vor jeder Nutzung prüfen:



Legen Sie die Antenne NIEMALS AUF das Gerät, da dies zu Interferenzen führen könnte. Die Handsonde besitzt einen längeren, grünen geraden Stab und einen kürzeren, angewinkelten blauen Stab für das Gegenfeld.



Sollten Lüfter defekt sein, darf das Gerät nicht betrieben werden, weil sonst eine Überhitzung das Gerät schädigen kann. Das Gerät hat zusätzlich einen eingebauten Überhitzungsschutz. Dieser kann auslösen, wenn das Gerät während eines längeren Betriebes zu warm wird. In diesem Fall sollte man das Gerät im STOP-Modus ca. 30 Min. abkühlen lassen - Lüfter laufen. Der WasserVitalisierer sollte über Nacht und bei nicht Verwendung über längeren Zeitraum vom Netz ausgesteckt werden.

Wichtig: Temperaturschwankungen vor Inbetriebnahme vermeiden. Falls der WasserVitalisierer kalten Temperaturen ausgesetzt war (Transport), muss er mindestens eine halbe Stunde vor Gebrauch an die Zimmertemperatur aklimatisiert werden, um Kondenswasser zu vermeiden.

Inbetriebnahme

Schalten Sie das Gerät am schwarzen Schalter an der Rückseite des Gerätes auf 1 ein. Jetzt beginnt der Lüfter zu laufen und die LED „STOP“ an der Vorderseite leuchtet mit einem PIEP TON rot.



Programm Aqua - Wasserstrukturierung


Keine Metallbecher verwenden! Abhängig von der Wassermenge nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

1. Legen Sie die grüne Seite des Antennenstabes auf ein Wasserglas. Das Glas sollte bis 0,5 cm unter den Rand mit stillem Wasser gefüllt sein.
2. Bei Benutzung eines passenden Reagenzglases oder eines Fläschchens, welches über die grüne Seite des Antennenstabes gestülpt wird, kann man die grüne Seite des Antennenstabes in eine Wasserflasche einbringen. Die Handsonde sollte dabei nicht nass werden, um bei Beschädigung der Kunststoff-Ummantelung einen Kurzschluss zu vermeiden. Sollte einer der Stäbe einmal nass werden, trocknen Sie diesen sorgfältig mit einem Tuch ab. Hat die Ummantelung des Stabes Schäden, nutzen Sie die Handsonde nicht mehr und tauschen diese aus.




3. Alternativ können Sie auch drei Glasflaschen stilles Wasser zusammenstellen (siehe Bild) und die grüne Seite des Antennenstabes senkrecht von oben einbringen.




Wählen Sie das Programm Aqua aus. Um das Programm zu starten drücken Sie die Taste neben dem -Symbol. Zum Programmstart ertönt ein Piepton. Während der Laufzeit, blinkt der Taster grün.



Nach 10 Minuten schaltet sich das Programm mit einem dreifachen Piep wieder automatisch aus, das Wasser ist ausreichend energetisiert. Die mittlere LED leuchtet wieder rot.



Mit dem -Taster können Sie diese Funktion jederzeit abbrechen. Schalten Sie das Gerät nach Programmende aus und geniessen Sie Ihr Wasser.

Warten Sie vor der Anwendung noch 5-10 Minuten bis sich das getrunzene Wasser im Körper verteilt hat!


Programm Scan


Mit der Scan-Funktion können Sie ihren Körper abscannen. Nutzen Sie dazu die grüne Antenne der Handsonde. Als besonders effektiv und angenehm hat sich auch die Anwendung an den Fusssohlen erwiesen.




Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise auf Seite 11! Ungeeignet in der Schwangerschaft, bei empfindlichen Implantaten, bei Organtransplantationen oder Wärmeempfindlichkeit.

Achten Sie generell darauf, dass der blaue, angewinkelte Stab von Ihrem Körper weg zeigt. Auch sollte er nie auf andere Menschen in der direkten Umgebung zeigen, generell 20 cm Abstand einhalten.






Schalten Sie die Scan-Funktion mit dem -Taster ein, ein Piep ertönt und die grüne Lampe blinkt.

Die Programmlaufzeit können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Voreingestellt schaltet es sich nach ca. 15 Minuten automatisch mit einem dreifachen Piep ab und die rote LED leuchtet auf. Mit  können Sie vorzeitig beenden.

Schalten Sie den WasserVitalisierer nach Ablauf des Programmes am rückseitigen schwarzen Schalter auf 0 und entfernen das Netzteil aus der Steckdose.

Sollte es während des Betriebes zur Überhitzung des Gerätes kommen, schaltet sich der WasserVitalisierer durch die eingebaute Schutzfunktion automatisch ab. In diesem Fall ertönt ein SOS-Piep (3xkurz, 3xlang, 3xkurz). Nachdem das Gerät abgekühlt ist, kann es wieder normal verwendet werden.


Zeiteinstellung


Um die Zeiteinstellung des Scan-Programmes zu ändern, halten Sie die -Taste gedrückt und schalten das Gerät an. Das Gerät startet mit einem Doppel-Piep. Der -Taster leuchtet rot, der -Taster blinkt ein- oder mehrfach grün.




Die Zeit lässt sich nun im 5-Minuten-Takt einstellen. Der Blinkmodus zeigt dabei an, welche Zeit eingestellt ist.

1 x blinken = 15 Minuten	2 x blinken = 20 Minuten
3 x blinken = 25 Minuten	4 x blinken = 30 Minuten
usw. ...	bis maximal 10 x blinken = 60 Minuten

Um die Zeit zu erhöhen, drücken Sie die -Taste, ein Piep ertönt und die untere LED blinkt einmal mehr. Die Zeit wurde um 5 Minuten erhöht.

Um die Zeit zu verringern, drücken Sie die -Taste, ein Piep ertönt und die untere LED blinkt einmal weniger. Die Zeit wurde um 5 Minuten verringert.

Sie speichern die getätigte Zeiteinstellung durch Drücken der -Taste. Ein langer Piepton signalisiert den Speichervorgang. **Achtung!** Abschalten des Gerätes im Einstellungsmodus, bricht die Zeiteinstellung ab. Die getätigten Einstellungen werden NICHT gespeichert.



Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Lassen Sie es deshalb spätestens nach 60 Minuten abkühlen!



Fragen und Antworten

Sofern beim Einschalten des Gerätes der Lüfter nicht läuft und die rote Lampe nicht leuchtet, steckt vermutlich der Stecker hinten nicht richtig im Gerät oder im Netzadapter. Bitte überprüfen Sie, ob alle Stecker ordnungsgemäss eingesteckt sind.

Sollten Sie keine Wärmeentwicklung bei der Anwendung spüren, kann die Funktionsfähigkeit der Handsonde bei laufendem Programm mittels einer Energiesparlampe getestet werden. Die Lampe leuchtet auf, wenn sie direkt neben dem blauen oder grünen Antennenstab positioniert ist.

Pflegehinweise

Reinigen Sie den Wasservitalisierer nötigenfalls ausschliesslich mit einem feuchten Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Alkohol und Verdünnung greifen die Farbe bzw. das Gehäuse an. Die Handsonde kann mit Desinfektionsmitteln wie Sagrotan bzw. mit kosmetischem Alkohol gereinigt werden.

Bitte vermeiden Sie Verdünnung und Säuren, wie z. B. Essig und Zitrusöle.

Technische Daten

Stromversorgung:	AC/DC Netzteil 60W
Input / Output:	AC 100 - 240 V / DC 12 V; 5 A
Leistung:	13 W
Gewicht Gerät / Netzteil:	1,1 kg / 0,4 kg
Gewicht Handsonde:	0,3 kg
Abmessungen (HxBxT):	9 x 22 x 17 cm
Umgebungstemperatur:	+ 13 bis + 30 °C



Bitte nicht mit anderen Geräten an einer Vielfachsteckdose anschliessen.



Service & Garantie

Es bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ab Kaufdatum. Bei unsachgemässer Bedienung, Auflegen der Handsonde auf das Gerät oder Aufbrechen von inneren oder äusseren Siegeln erlischt der Gewährleistungsanspruch mit sofortiger Wirkung.

Wartungs- und Reparaturarbeiten des Gerätes dürfen ausschließlich vom Hersteller oder autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden. Im Garantiefall setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Ihrem Händler in Verbindung. Dieser wird Ihnen Hilfe anbieten können bzw. mitteilen, ob Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden müssen. Bitte senden Sie das Gerät nicht ohne vorherige Abstimmung mit dem Hersteller oder Händler ein.

Bei Retouren im Garantiefall ist immer die Rechnung / Quittung beizulegen.

Haftungsausschluss

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch des Wasser-Vitalisierers ergeben, sowie für mögliche beiläufige oder Folgeschäden kann die Wassermatrix AG nur bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftbar gemacht werden.

Rechtliche Hinweise

Kein Medizinprodukt - Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Linderung oder Heilung von Beschwerden, Krankheiten und keine Haftung bei Unwirksamkeit oder Missbrauch. Alle getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen sowie Indikationen der vorgestellten Anwendung beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen im Selbstversuch und können nicht als Heilversprechen ausgelegt werden. Es werden keinerlei Heilversprechungen abgegeben. Jede Form der Anwendung geschieht auf eigenes Risiko im Selbstversuch. Die Verantwortung für Gesundheit, Körper und Seele liegt bei jedem selbst. Alle in der Gebrauchsanweisung genannten Informationen wurden nach bestem Wissen publiziert. Es ist möglich, dass die vorliegende Gebrauchsanweisung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung werden jedoch regelmässig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe übernommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Warnhinweise

Falls der offizielle örtliche Netzbetreiber eine Abschirmung verlangt, muss der Geräte-Nutzer dieser Weisung Folge leisten. Auch künftige gesetzliche Regelungen müssen berücksichtigt werden.



Es könnte zu Störungen bei Herzschrittmachern oder an sonstigen elektronischen Implantaten kommen. Implantatträger sollten sich ausserdem gesondert informieren - in geschlossenen Metallteilen können Wirbelströme induziert werden, die zur Aufheizung der Metallteile im Körper führen können.



Meiden Sie, mit der Antenne in die Nähe der Augen zu gelangen. Durch die hohe Frequenz kann es zu einer Druckerhöhung im Auge kommen.




Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind. In späten Phasen der Schwangerschaft könnte im schlimmsten Fall eine vorzeitige Geburt eingeleitet werden.



Falls Sie eine Organspende erhalten haben, so bitten wir Sie, auf das Behandeln mit dem WasserVitalisierer zu verzichten, da wir in diesem Bereich absolut keine Erfahrung haben. Das behandelte Wasser können Sie allerdings problemlos trinken.

Handhabung der Handsonde

Blaue Antenne nicht berühren!
(siehe nebenstehende Bilder)



Entsorgung



Wird der WasserVitalisierer nicht mehr genutzt, führen Sie ihn der Elektro-Altgeräte-Entsorgung Ihres Landes zu, damit wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden können.